

UV-C Miracle Wand®

Clean the Unseen

UV-C Miracle Wand®
Virüsleri (örneğin H1N1 Gribi),
Bakterileri (örneğin MRSA), Salmonella,
E.coli, Stafilocoklar, Alerjenler, Küf, Toz
Akarları (Mite) ve yumurtalarını
yaşadığımız ortamlardaki tüm
yüzeylerden % 99
oranında yok eder
ve strelizasyon sağlar.



KULLANIM KILAVUZU UV-C Miracle Wand® Model No: KF201

A member of

Campden BRI
food and drink innovation

A member of

CIEH
The Chartered Institute of
Environmental Health

FDA No: 300798302

CE

GİRİŞ

UV-C Miracle Wand® kesin bilimsel laboratuvar testlerine tabi tutulmuştur ve bakteri, virus, mantar, ve diğer mikro-organizmaları, MRSA ve H1N1 dahil olmak üzere %99 oranında tüm yüzeylerden yok ettiği ispatlanmıştır. Yüzeyle, hassas kumaşlara ve çevreye zararlı olan sert kimyasalların kullanımına olan ihtiyacı da azaltır.

Miracle Wand'ın tam kalbinde UV-C lambası bulunur. Bu lamba Ultraviyole Mikrop Öldürücü Enerji üretir, ve bu ışığa maruz kalan tüm mikro-organizmaları öldürür. Bu işlem bir yüzey üzerinde önerilen süre boyunca, 1,5-2cm mesafeden, lambanın alt tarafta olduğu şekilde ve yüzey üzerinde hareket ettirilmesi durumunda en etkili olur.

Kirleticilerin çoğu mikroskobik seviyedir ve çıplak gözle görünemezler. Bu nedenle, kimyasal temizleyicilerde olduğu gibi etkiyi direk olarak göremezsiniz. Herkes yaşadığı ortama farklı seviyelerde hassasiyet gösterir, bazı insanlar diğerlerine göre daha güçlü bağışıklık sistemine sahiptir. Bağışıklık sisteminin güçlülüğüne ve genel sağlık durumlarına göre patojen ve alerjenlere karşı herkesin farklı seviyelerde eşik değeri ya da toleransları vardır. Bazı bakteri türleri, örneğin E.coli, müdahale edilmediklerinde kendilerine özgü çürük kokuları sebebiyle tespit edilebilirler ve bazı kişiler için ölümcül öneme sahip olabilirler.

UV-C Miracle Wand®'i kullanmak 'görünmeyeni temizlemek' için mükemmel bir yoldur, mikro-organizmaların sebep olduğu hastalıkları ciddi oranda azaltır ve kokuya engel olur.

Toz Akarları (Mite) evimizde ve çalışma ortamlarımızda heryerdeler, ölü deri hücreleri üzerinde şölen yapıyorlar. Yaşamak için en sevdikleri yerlerden biri sizin yatağınız ve yastıklarınızdır. Yetişkin bir insan yılda 3,5-4 kg deri döker, ömrümüzün üçte birinden fazlasını yatağımızda geçirdiğimize göre, bir yatak yılda 10 milyon toz akarı, yumurtası ve dışkısını tutabilir. Onların dışkı atıkları astım krizleri, ekzema, saman nezlesi gibi hastalıklara sebep olur ve aynı zamanda diğer tehlikeli virüs ve bakterilerin yayılmasına sebep olur.

Çocukların Toz Akarlarına maruz kalması ömür boyu süren alerjik durumlara sebep olabilir.

UV-C Miracle Wand® spesifik ve doğal bir ışık frekansı (253,7nm) kullanarak bakteri ve virüsleri yüzeylerden temizler. Wand açıkken ve uygun pozisyonda tutulduğunda UV-C ışığa maruz kalan alanı gösteren bir mavi ışık yayar. Bu mavi ışık UV-C değildir ve görmek güvenlidir. Bu mavi ışık görsel olarak sterilize edilen alanın anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır. Wand ile düzenli olarak sterilizasyon işlemi iç ortam hava kalitesinin artmasına da yardımcı olur.

Sterilizasyon işlemi ilk adım olarak yüzeyin etraflıca temizlenmesi ile başlar. Wand'ı kullanmadan önce, normalde yapmakta olduğunuz gibi bir deterjan kullanarak yüzeyi tüm kirden, yağdan ve tozdan arındırın. Sterilizasyon öncesi kirlerin ve kırıntıların yüzeyden gitmesini sağlamış olacağız. UV-C Miracle Wand® kirleri ve kalıntıları almaz ya da temizlemez, ve günlük temizlik rutinlerine ek olarak kullanılması gerekir. Yüzeylerde temizlik ve sterilizasyon sağlamanın en iyi yolu budur.



ÖZELLİKLER

Yeni UV-C Miracle Wand® ev ve işyeri gibi ortamlarınızda yüzeylerde bulunan tehlikeli virüs ve bakterilere karşı mücadeledeki en iyi koruma yöntemlerinden biridir.

- Ultraviolet (UV-C) ışık 99.9% oranında bakteri, virüsler, mantar sporları, toz akarları, tahta Kurusu ve onların dışkıları, küçük örümcek, küf, pire yumurtaları, salmonella, E.coli, Stafilokoklar, MRSA süperbakterileri ve H1N1 virüsü gibi tüm mikro-organizmaları tüm yüzeylerden temizler.
- Kokuları engeller, splenius, zatürre, astım ve alerjik rahatsızlıklara sebep olan bakteri ve toz akarlarını yok eder.
- Odalarınızı, dolaplarınızı ve ev eşyalarınızı temiz ve antiseptik bir ortamda tutar.
- Elde taşınabilir ve kullanımı kolay tasarım.
- LED ekran.
- Sterilizasyon gücünü artıran Açık Tüp Tasarımı.
- 3 operasyon modu: 5 dakika / 60 dakika / Sürekli Modu

Güvenlik Özellikleri:

- Kullanıcının direk UV ışık iletişimini kalkanlayan özel cam filtre.
- UV ışık belirtilen süre dolduğunda otomatik olarak kapanır.
- Yuvartop güvenlik kilidi: UV-C ışığın insan vücudu ile iletişiminden tamamen kaçınmak için cihaz 60 dereceden fazla dönderilirse UV ışık otomatik olarak kapanır.

Not: Yuvartop güvenlik kilidi içerdiği mekanizma gereği tıkırdayan bir ses çıkarır – bu normaldir.

Spesifikasyonlar:

- Ürün ebatları: L530mm X W68mm X H57mm
- Ağırlık: 370gm
- Antiseptik Lamba: 4W Lamba
- Enerji Kaynağı: 3 Pin Plug 13amp 100 – 240V
- Piller: AA X 4 adet (4.8v, 1500mAh NiMH kapalı şarj edilebilir pil paketi)
- Adaptör Çıkışı: DC 6.5V 1A
- Dalgaboyu: 253.7nm (Ozonsuz)
- Kullanımda değilken asabilmek için sabit kablo.

Lütfen satın aldıktan sonra paketinizi kontrol ediniz, UV-C Miracle Wand®'nin zarar görmediğinden emin olunuz. Paket Ultraviolet-C Light Miracle Wand® ve Enerji kablosu/AC adaptörünü içerir.



UYARI VE TEDBİRLER

Lütfen cihazınızı kullanmadan önce bu listeyi tamamen okuyun ve kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

- Cihazı çocukların ve evcil hayvanların erişim alanlarının dışında tutun.
- Çocukların bu cihazı kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyin.
- Yangın ya da şok riskinden korunmak için cihazın yağmur ya da yoğun nem altında kalmamasına dikkat edin.
- Ürünü açıkken gözetimsiz bırakmayın.
- Bu ürün hiçbir servis edilebilir parça içermez. Wand herhangi bir şekilde zarar görmüşse, örneğin, enerji kaynağı kablosu zarar görmüşse, Wand'ın içerisine sıvı ya da nesnelere düşmüşse, Wand yağmur ya da neme maruz kalmışsa, düşmüşse ya da normal şekilde çalışmıyorsa; Lütfen en yakın Müşteri Hizmetleri Danışmanına ulaşın.
- Ürün herhangi bir sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakılmamalıdır ve vazoda gibi içi sıvı dolu olan nesnelere ürünün üzerine ya da yakınına koyulmamalıdır.
- Her zaman için UV-C ışınlarını gözünüzden ve bedeninizden uzak tutunuz.
- Hiçbir zaman bu cihazın gözlerinize ya da vücudunuzun herhangi bir bölümüne doğru olmasına izin vermeyin.
- Cihazı kullanırken UV Geçirmez güvenlik gözlükleri ya da maskeleri kullanmanızı şiddetle öneririz.
- Cihazı hiçbir zaman hayvanlar üzerinde kullanmayın! Sadece onların uyku alanlarında onlar yokken kullanınız. Sepet ve battaniyeleri en haftada bir kez dezenfekte edilmelidir.
- UV ampülün kırılmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir.
- Ürünü kullanım sonrası kaldırmadan önce UV ampülün soğumasını bekleyin.
- Ürün meyve ve sebzelerin üzerinde önerilen kullanım süreleri dikkate alınarak kullanılmalıdır. Haricinde diğer hiçbir gıda ürünü üzerinde kullanılmamalıdır.
- Koruyucu gözlükleri yetkili satıcınızdan ya da istediğiniz herhangi bir yerden tedarik edebilirsiniz.
- **DİKKAT:** Cihazı sadece Wand ile birlikte verilen adaptör ile kullanın!



DİKKAT: Pillerdeki sızma Wand'da zarara sebep olabilir. Eğer pillerin sızdırma yaptığını gördüyseniz cihazı kullanmayınız. Pillerden sızan materyalin teninize ya da gözlerinize değmesine izin vermeyin. Yerel yönetmeliğin önerdiği şekilde pilleri atın.



DİKKAT: UV-C Miracle Wand® içerisindeki ampül az miktarda civa içerir, bunun solunması ya da yutulması yaralanmalara sebep olabilir. Ampülü tutarken hassas ve kırılmaması için özen gösterin. Ampülün temizlenmesi ya da atılması için, lütfen yetkili temsilciniz ile iletişime geçiniz.

**LÜTFEN DİKKAT: HIÇBİR ZAMAN GÖZÜNÜ YA DA TENİNİZİ
UV-C MIRACLE WAND IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYIN!**



KULLANIM

Pil paketi Wand'dan bağlantısız olarak gönderilir. Wand'ı kullanmadan önce, ürün tutacağı içerisinde bulunan pil paketini yine ürün tutacağı içerisinde bulunan ana bağlantı noktalarına bağlamanız gerekmektedir.

Pil Paketini bağlama:

1. Bir (+) tornavida kullanarak Wand'ın alt tarafında bulunan pil kapağını açın.
2. Kapalı pil paketini çıkartın ve pillerden çıkan kabloları ana tutacaktan çıkan kablolara takın.
3. Pil paketini pil alanına yerleştirin.
4. Pil kapağını takın ve vidaları sıkıştırın. (vidaları sıkıştırırken aşırı güç kullanmanıza gerek yoktur)



Wand'ı Şarj Etme:

Pillerin ilk kez şarj edilmesi yaklaşık olarak 12 ile 14 saat arasında sürer. Sonraki şarjlar yaklaşık 4 ile 8 saat arasında tamamlanır.

Enerji kablosu bağlantısını UV-C Wand tutacağındaki bağlantı yerine takın. Adaptörü elektrik prizine takın.



Açma ve Kapatma:

Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın ve 3 saniye bekleyin. LED ekran "00" gösterecek açılma bip sesi duyacaksınız.

Operasyon modunu seçmek için düğmeye tekrar basın. Operasyon modu seçilene kadar UV-C tüpü başlamayacaktır. Eğer bir dakika içerisinde herhangi bir operasyon modu seçilmezse cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Cihazı kapatmak için hangi operasyon modunda olursanız olun açma/kapama düğmesine 3 saniye basmanız yeterlidir.

Pil şarjının azalması durumunda LED ışık yanıp sönmeye başlar ve bip sesi ile uyarı verir.

Operasyon Süre
Göstergesi



OPERASYON MODLARI

UV-C Miracle Wand® üç farklı operasyon moduna sahiptir. Düğmeye basarak modlardan kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz.

- 5 Dakika Operasyon Modu
- 60 Dakika Operasyon Modu
- CC (Sürekli Operasyon Modu)



00

05

60

CC

5 Dakika Operasyon Modu [05]:

- A. Cihaz aktif modda (00) ya da Sürekli Modda (CC) iken düğmeye bir kere basarak 5 Dakika moduna (05) geçebilirsiniz. Bu durumda UV-C lambası açılacak. LED ekran 05 gösterecek ve 3 saniye sonra geriye saymaya başlayacak.
- B. 5 Dakika modunda çalışırken, 5 dakika tamamlandığında cihaz tamamen kapanır.
- C. Cihazı 5 dakikadan daha erken kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun.

60 Dakika Operasyon Modu [60] (önerilen mod):

- A. LED ekran 05 gösterirken 60 Dakika moduna geçmek için düğmeye bir kez basın. LED ekran 60 gösterecek ve 3 saniye sonra geriye saymaya başlayacak.
- B. 60 Dakika modunda çalışırken, 60 dakika tamamlandığında cihaz tamamen kapanır.
- C. Cihazı 60 dakikadan daha erken kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun.

Sürekli Operasyon Modu [CC]:

- A. LED ekran 60 gösterirken CC moduna geçmek için düğmeye bir kez basın. LED ekran CC gösterecek çalıştığı sürece bu şekilde kalacak.
- B. Sürekli Operasyon modunda çalışırken, UV-C lamba hep açık kalacak ve cihaz kapatılmadığı ya da pil şarjı tükenmediği sürece açık kalmaya devam edecek.
- C. Cihazı kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun.



KULLANIM ÖNERİLERİ

Yatak/Yorgan/Yastıklar: UV-C Miracle Wand® ile sterilizasyon esnasında Wand'ı yüzeyden 6cm kadar yukarıda tutun ve yavaşça hareket ettirerek kullanın. Her 30cm'lik alanın yaklaşık 20 saniye sterilize edilmesi gerekir. Tüm yüzeyi bu şekilde tamamlayana kadar devam edin.

Evcil Hayvan yatakları ve örtüleri: Yukarıda bahsedilen Yatak/Yorgan/Yastıklar için kullanılan aynı yöntemle sterilize edin.

Kişisel Hijyen Ürünleri: Jilet, fırça, tarak gibi kişisel hijyen ürünlerinizi sterilize etmek için Wand'ı 1.5 – 2 cm uzaklıkta yaklaşık 10 saniye süreyle kullanın.

Mutfak Aletleri ve Yüzeyleri: Bıçak, satır, kesme tahtası, mutfak aletleri ve yüzeyleri için Wand'ı yakın mesafeden 10 saniye kullanarak sterilize edebilirsiniz. Su kaynaklarından uzakta kullanın!

Meyve ve Sebzeler: Wand'ı yaklaşık 20 cm kadar yukarıda tutmalısınız, sterilize etmek istediğiniz meyve ve sebzeler için 20 saniye kadar kullanabilirsiniz. Dikkat: Meyve ve Sebzelere 20 saniyeden daha fazla kullanmayın, tadlarını değiştirebilir. Diğer hiçbir gıda ürünü üzerinde KULLANMAYIN!

Genel Banyo Mikrop ve Kokuları: Wand'ı yüzeylerden yaklaşık 6cm yukarıda tutarak ve sağa sola kaydırarak kullanabilirsiniz. 20 saniye boyunca sterilize edebilirsiniz. Wand'ın suya düşmemesine ve temas etmemesine dikkat edin!

Ayakkabılar: Mantara sebep bakterileri öldürmek için ayakkabınızı en az haftada bir kez 1,5 – 2 cm mesafeden 5 dakika boyunca sterilize edin. Ayakkabılarınızın tabanına sıklıkla uygulayın – unutmayın ayakkabılarınızın tabanı eve bakteriyi taşıyan en önemli kaynaklardan biridir.

Bilgisayarlar, Çalışma Masaları, Kapı kolları, Telefon, Uzaktan Kumandalar, vb.: 6cm mesafeden 10 saniye boyunca kullanarak sterilize edin.

Genel olarak verimli bir dezenfeksiyon 6cm uzaklıktan 20 saniye boyunca kullanım ile mümkündür.

Ürün garantisi ithalatçı firma tarafından sağlanır. Garanti kırılma, zarar görme, yanlış kullanım, yanlış uygulama, tahribat, suya maruz bırakma gibi cihazın çalışmasını engelleyerek sonuçlar doğuracak durumları kapsamaz.

Garanti, ürünün iadesi durumunda iade sürecinde yoldaki ya da kargodaki hasar durumlarını kapsamaz. Ürün iadesi durumunda sigortalı iletim tercih etmenizi öneririz.

Uygunluk Belgesi No: E0703649E EN55014-1:2000 +A1:2001 +A2:2002 EN6100-3-2:2000 EN61000-3-3:9995 +A1:2001 EN55014-2:1997 +A1:2001: ISO 9001:2000

